



Diagnosi moto

Estensioni e modificazioni della versione software 65

Funzioni secondo i costruttori

Questo riassunto rappresenta solo le modifiche più importanti delle rielaborazioni effettuate nell'ambito di questo aggiornamento. Un elenco completo delle estensioni eseguite su ogni modello dei vari costruttori sarebbe troppo lungo da riportare in questa sede.

Rielaborazione e aggiunta di dati costruttore

AJP

- | **Codice d'errore** (Adventure, PR7 650 E4), (Enduro, PR5 250)
- | **Parametri** (Adventure, PR7 650 E4), (Enduro, PR5 250)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Aprilia

- | **Codice d'errore** (RS, RS 125 E5), (Shiver, Shiver SL 900 Navi), (SXR, SXR 160 E5), (SXR, SXR 50 E5)
- | **Parametri** (Dorsoduro, Dorsoduro 900), (RS, RS 125 E5), (RSV, RSV 4 1100 Factory), (Shiver, Shiver SL 900 Navi), (SXR, SXR 160 E5), (SXR, SXR 50 E5)
- | **Attuatore** (RS, RS 125 E5), (SXR, SXR 160 E5), (SXR, SXR 50 E5)
- | **Regolazione di base** Adattare l'assetto ((RSV, RSV 4 1100 Factory), (Tuono, Tuono 1100 Factory))
Inizializzare la valvola a farfalla ((RS, RS 125 E5))
Resettare tutti i valori di adattamento del motore ((SXR, SXR 50 E5), (SXR, SXR 160 E5), (RS, RS 125 E5))
Inizializzare la centralina del motore ((RS, RS 125 E5))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione** (Tuono, Tuono V4 1100)



Diagnosi moto

Benelli

- Codice d'errore** (BN, BN125), (BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (BN, BN600 GT), (BN, BN600 R), (BN, BN600i), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 502 C), (Naked, 752 S), (TNT, TNT 125), (Tornado, Tornado Naked T125), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X)
- Parametri** (BN, BN125), (BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (BN, BN600 GT), (BN, BN600 R), (BN, BN600i), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 502 C), (Naked, 752 S), (TNT, TNT 125), (Tornado, Tornado Naked T125), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X)
- Attuatore** (BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (Classic, Imperiale 400), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 502 C), (Naked, 752 S), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X)
- Regolazione di base** Spurgare il sistema frenante ((BN, BN251), (BN, BN302), (BN, BN302 R), (Leoncino, Leoncino 250), (Leoncino, Leoncino 500), (Naked, 752 S), (Naked, 502 C), (Touring, TRK 251), (Touring, TRK 502), (Touring, TRK 502 X), (Classic, Imperiale 400))
- Codifica**
- Reset manutenzione**

BMW

- Codice d'errore** (C 650, C 650 Sport), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (G, G 310 GS), (G, G 310 R), (G, G 650 GS Sertao), (HP 2, HP 2 Enduro), (K 1, K 1 - 4V), (K 100, K 100 RS 4V), (K 1100, K 1100 LT), (K 1100, K 1100 RS), (K 1200, K 1200 GT), (K 1200, K 1200 R), (K 1200, K 1200 RS), (K 1200, K 1200 S), (K 1600, K 1600 B), (K 1600, K 1600 GT), (K 1600, K 1600 GTL), (nineT, R nineT), (R 1100, R 1100 S), (R 1150, R 1150 GS), (R 1150, R 1150 GS Adventure), (R 1150, R 1150 R), (R 1150, R 1150 R Rockster), (R 1150, R 1150 RS), (R 1150, R 1150 RT), (R 1200, R 1200 C), (R 1200, R 1200 CL), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (R 1200, R 1200 S), (R 1200, R 1200 ST), (R 1250, R 1250 GS), (R 1250, R 1250 GS Adventure), (R 1250, R 1250 RT), (R 850, R 850 R), (R 850, R 850 RT), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 XR)
- Parametri** (C 650, C 650 Sport), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (G, G 310 GS), (G, G 310 R), (G, G 650 GS Sertao), (HP 2, HP 2 Enduro), (K 1200, K 1200 GT), (K 1200, K 1200 R), (K 1200, K 1200 RS), (K 1200, K 1200 S), (K 1600, K 1600 B), (K 1600, K 1600 GT), (K 1600, K 1600 GTL), (nineT, R nineT), (R 1100, R 1100 S), (R 1150, R 1150 GS), (R 1150, R 1150 GS Adventure), (R 1150, R 1150 R), (R 1150, R 1150 R Rockster), (R 1150, R 1150 RS), (R 1150, R 1150 RT), (R 1200, R 1200 C), (R 1200, R 1200 CL), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (R 1200, R 1200 S), (R 1200, R 1200 ST), (R 1250, R 1250 GS), (R 1250, R 1250 GS Adventure), (R 1250, R 1250 RT), (R 850, R 850 R), (R 850, R 850 RT), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 XR)
- Attuatore** (C 650, C 650 Sport), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (G, G 310 GS), (G, G 310 R), (G, G 650 GS Sertao), (nineT, R nineT), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR)



Diagnosi moto

Regolazione di base

Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 700, F 700 GS), (G, G 310 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 R), (F 800, F 800 R), (S 1000, S 1000 XR), (nineT, R nineT), (K 1600, K 1600 GT), (G, G 310 GS), (C 650, C 650 GT), (G, G 650 GS Sertao), (K 1600, K 1600 GTL), (K 1600, K 1600 B))

Attivare il CAN bus ((F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure))

Adattamento attuatore minimo ((F 800, F 800 S), (F 800, F 800 ST), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 R), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 650, F 650 GS))

Inizializzare la regolazione adattiva dell'assetto ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure))

Inizializzare il paravento ((R 1200, R 1200 RT))

Resettare i valori di apprendimento della valvola a farfalla ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS))

Adattare il sensore farfalla ((R 1100, R 1100 S), (R 1150, R 1150 GS), (R 1150, R 1150 GS Adventure), (K 1200, K 1200 RS), (R 1200, R 1200 C), (K 1, K 1 - 4V), (K 100, K 100 RS 4V), (K 1100, K 1100 LT), (K 1100, K 1100 RS))

Inizializzare la valvola a farfalla ((C 650, C 650 Sport))

Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 700, F 700 GS), (G, G 310 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 R), (F 800, F 800 R), (S 1000, S 1000 XR), (nineT, R nineT), (K 1600, K 1600 GT), (G, G 310 GS), (G, G 650 GS Sertao), (K 1600, K 1600 GTL), (K 1600, K 1600 B))

Azzerare i valori di apprendimento ((F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 R))

Inizializzare il sensore di livello veicolo della regolazione dinamica dell'assetto ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure))

adattamento sensori sorveglianza pressione pneumatici (RDC) ((R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 RT), (F 800, F 800 R), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS))

Codifica

Reset manutenzione

(C 600, C 600 Sport), (C 650, C 650 GT), (C evolution, C evolution), (F 650, F 650 GS), (F 700, F 700 GS), (F 800, F 800 GS), (F 800, F 800 GS Adventure), (F 800, F 800 GT), (F 800, F 800 R), (F 800, F 800 S), (F 800, F 800 ST), (G, G 650 Xmoto), (HP 2, HP 2 Enduro), (HP 2, HP 2 Megamoto), (HP 2, HP 2 Sport), (K 1200, K 1200 GT), (K 1200, K 1200 R), (K 1200, K 1200 RS), (K 1200, K 1200 S), (K 1300, K 1300 GT), (K 1300, K 1300 R), (K 1300, K 1300 S), (K 1600, K 1600 GT), (K 1600, K 1600 GTL), (nineT, R nineT), (R 1200, R 1200 GS), (R 1200, R 1200 GS Adventure), (R 1200, R 1200 R), (R 1200, R 1200 RS), (R 1200, R 1200 RT), (R 1200, R 1200 S), (R 1200, R 1200 ST), (S 1000, S 1000 R), (S 1000, S 1000 RR), (S 1000, S 1000 RR HP4), (S 1000, S 1000 XR)



Diagnosi moto

Brixton

- | **Codice d'errore** (BX, BX 125), (BX, BX 125 Haycroft), (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250), (Crossfire, Crossfire 125 XS), (Crossfire, Crossfire 500), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 250), (Rayburn, Rayburn 125), (Sunray, Sunray 125)
- | **Parametri** (BX, BX 125), (BX, BX 125 Haycroft), (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250), (Crossfire, Crossfire 125 XS), (Crossfire, Crossfire 500), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 250), (Rayburn, Rayburn 125), (Sunray, Sunray 125)
- | **Attuatore** (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250), (Crossfire, Crossfire 500), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 250), (Sunray, Sunray 125)
- | **Regolazione di base** Spurgare il sistema frenante ((Felsberg, Felsberg 125 XC), (Felsberg, Felsberg 125), (Felsberg, Felsberg 250), (Crossfire, Crossfire 500), (Sunray, Sunray 125), (Cromwell, Cromwell 125), (Cromwell, Cromwell 250))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

CFMOTO

- | **Codice d'errore** (250, 250 NK), (400, 400 NK), (650, 650 MT)
- | **Parametri** (250, 250 NK), (400, 400 NK), (650, 650 MT)
- | **Attuatore** (250, 250 NK), (400, 400 NK), (650, 650 MT)
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Ducati

- | **Codice d'errore**
- | **Parametri**
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**



Diagnosi moto

- | **Codifica**
 - Attivare/disattivare il selettore elettronico di velocità ((Superbike, Panigale V2))
 - Disattivare/attivare l'allarme antifurto ((Superbike, Panigale V2), (Scrambler, Scrambler 1100))
 - Attivare/disattivare la luce diurna ((Superbike, Panigale V2), (Scrambler, Scrambler 1100))
 - Disattivare/attivare le manopole riscaldabili ((Superbike, Panigale V2), (Scrambler, Scrambler 1100))
- | **Reset manutenzione**
 - (Hypermotard, 950 Hypermotard SP), (Monster, M 1000 DS), (Monster, M 1000 S4 R), (Monster, M 800), (Monster, M S4), (Multistrada, MTS 1000), (Sport Touring, ST 4), (Sport Touring, ST 4 S), (Sport Touring, ST 4 S ABS), (Super Sport, 1000 SS DS), (Superbike, 1199 Panigale), (Superbike, 1199 Panigale R), (Superbike, 1199 Panigale S)

F.B Mondial

- | **Codice d'errore**
 - (125, HPS 125), (125, HPS 125 E5), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS), (300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)
- | **Parametri**
 - (125, HPS 125), (125, HPS 125 E5), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS), (300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)
- | **Attuatore**
 - (125, HPS 125), (125, HPS 125 E5), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS), (300, HPS 300), (300, Sport Classic 300)
- | **Regolazione di base**
 - Spurgare il sistema frenante ((300, HPS 300), (300, Sport Classic 300))
 - Inizializzare la valvola a farfalla ((125, HPS 125), (125, SMT 125), (125, SMX 125 Enduro), (125, SMX 125 Motard), (125, Sport Classic 125), (125, Sport Classic 125 ABS))
 - Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS ((125, HPS 125 E5), (125, Sport Classic 125 ABS))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Fantic

- | **Codice d'errore**
 - (Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125)
- | **Parametri**
 - (Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125)
- | **Attuatore**
 - (Caballero, Flat Track 125), (Caballero, Scrambler 125)
- | **Regolazione di base**



Diagnosi moto

| **Codifica**

| **Reset manutenzione**

Generic

| **Codice d'errore** (125, TR 125 Enduro), (125, TR 125 Supermoto)

| **Parametri** (125, TR 125 Enduro), (125, TR 125 Supermoto)

| **Attuatore**

| **Regolazione di base**

| **Codifica**

| **Reset manutenzione**

Harley-Davidson

| **Codice d'errore** (CVO, Twin Cam 110), (Dyna, Twin Cam 103), (Dyna, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 96), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Twin Cam 88), (Softail, Twin Cam 96), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 96), (Trike, 1745)

| **Parametri** (CVO, Twin Cam 110), (Dyna, Twin Cam 103), (Dyna, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 96), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Twin Cam 88), (Softail, Twin Cam 96), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 96)

| **Attuatore** (CVO, Twin Cam 110), (Dyna, Twin Cam 103), (Dyna, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 96), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Twin Cam 88), (Softail, Twin Cam 96), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 96)

| **Regolazione di base** Resettare i valori di apprendimento della sonda Lambda ((VRSC, 1250), (Sportster, 883), (Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))



Diagnosi moto

Resettare tutti i valori di adattamento del motore ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

| Codifica

Codificare il regime del minimo ((Softail, Twin Cam 88), (Dyna, Twin Cam 88), (Touring, Twin Cam 88))

Disattivare la valvola gas di scarico ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Attivare il regolatore velocità di marcia ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Disattivare il regolatore velocità di marcia ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

Attivare la valvola gas di scarico ((Softail, Twin Cam 96), (Softail, Twin Cam 103), (Softail, Milwaukee-Eight 107), (Softail, Milwaukee-Eight 114), (Dyna, Twin Cam 96), (Dyna, Twin Cam 103), (Touring, Twin Cam 96), (Touring, Twin Cam 103), (Touring, Milwaukee-Eight 107), (Touring, Milwaukee-Eight 114), (CVO, Twin Cam 110))

| Reset manutenzione

Hisun Quad

| Codice d'errore (ATV, Tactic 550)

| Parametri (ATV, Tactic 550)

| Attuatore

| Regolazione di base

| Codifica

| Reset manutenzione



Diagnosi moto

Hyosung

- | **Codice d'errore** (GT, GT 650i /iR), (ST, ST 700i)
- | **Parametri** (GT, GT 650i /iR), (ST, ST 700i)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Kawasaki

- | **Codice d'errore** (ER, ER-6f), (ER, ER-6n), (GTR, GTR-1400), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000), (Versys, Versys-650), (Z, Z-1000), (Z, Z-1000 SX), (Z, Z-750), (Z, Z-750 R), (Z, Z-800), (ZX, ZX-10 R), (ZZR, ZZR-1400)
- | **Parametri** (ER, ER-6f), (ER, ER-6n), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000), (Z, Z-1000), (Z, Z-750), (ZX, ZX-10 R)
- | **Attuatore** (ER, ER-6f), (ER, ER-6n), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000), (ZX, ZX-10 R)
- | **Regolazione di base** Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000))
Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((Ninja, Ninja 1000 SX), (Versys, Versys-1000))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione** (H2, H2R), (H2, Ninja H2 SX), (H2, ZH2), (H2, ZH2 SE), (Ninja, Ninja 1000 SX), (Ninja, Ninja 650), (Versys, Versys-1000), (Versys, Versys-650), (Z, Z-400), (Z, Z-650), (Z, Z-900)

Keeway

- | **Codice d'errore** (125, Cityblade 125), (125, K-Light 125), (125, Logik 125), (125, RKF 125), (125, RKR 125), (125, RKS 125), (125, RKS 125 Sport), (125, RKV 125), (125, Superlight 125), (125, TX 125 Motard), (125, Vieste 125), (125, Zahara 125), (300, Vieste 300), (50, F-ACT Evo 50), (600, KR6 600)
- | **Parametri** (125, Cityblade 125), (125, K-Light 125), (125, Logik 125), (125, RKF 125), (125, RKR 125), (125, RKS 125), (125, RKS 125 Sport), (125, RKV 125), (125, Superlight 125), (125, TX 125 Motard), (125, Vieste 125), (125, Zahara 125), (300, Vieste 300), (50, F-ACT Evo 50), (600, KR6 600)
- | **Attuatore** (300, Vieste 300)



Diagnosi moto

- | **Regolazione di base** Spurgare il sistema frenante ((300, Vieste 300))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

KSR Motors

- | **Codice d'errore** (125, GRS 125), (125, TR 125)
- | **Parametri** (125, TR 125)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

KTM

- | **Codice d'errore** (1190, 1190 RC8), (250, 250 EXC), (300, 300 EXC), (390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R)
- | **Parametri** (250, 250 EXC), (300, 300 EXC), (390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R)
- | **Attuatore** (250, 250 EXC), (300, 300 EXC), (390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R)
- | **Regolazione di base**
 - Portare l'attuatore marce del cambio di velocità in posizione neutra ((1290, 1290 Super Duke GT))
 - Resettare i valori di adattamento del motore ((1290, 1290 Super Duke GT), (300, 300 EXC), (250, 250 EXC))
 - Spurgare la pompa dell'olio ((300, 300 EXC), (250, 250 EXC))
 - Spurgare il sistema frenante ((390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R))
 - Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS ((990, 990 Supermoto))
 - Inizializzare il sensore di inclinazione ((390, 390 Adventure), (890, 890 Duke R))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**



Diagnosi moto

Kymco

- Codice d'errore** (Agility, Agility 125 +16), (Agility, Agility 125 RS), (Agility, Agility Carry 125), (Agility, Agility Carry 50), (Agility, Agility R12 125), (Agility, Agility R16 125), (Agility, Agility R16 Plus 125), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (Agility, Agility R16 Plus 50), (AK, AK 550i ABS), (Downtown, Downtown 350i), (DT, DT X360), (Like, Like 125), (Like, Like 125 Sport), (Like, Like 150), (Like, Like 50), (People, People GTI 125), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (People, People S 50), (Super 8, Super 8 50), (Visar, Visar 125), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City)
- Parametri** (Agility, Agility 125 +16), (Agility, Agility 125 RS), (Agility, Agility Carry 125), (Agility, Agility Carry 50), (Agility, Agility R12 125), (Agility, Agility R16 125), (Agility, Agility R16 Plus 125), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (Agility, Agility R16 Plus 50), (AK, AK 550i ABS), (Downtown, Downtown 350i), (DT, DT X360), (Like, Like 125), (Like, Like 125 Sport), (Like, Like 150), (Like, Like 50), (People, People GTI 125), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (People, People S 50), (Super 8, Super 8 50), (Visar, Visar 125), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City)
- Attuatore**
- Regolazione di base**

Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore del minimo ((Agility, Agility 125 +16), (Agility, Agility 125 RS), (Agility, Agility Carry 125), (Agility, Agility R12 125), (Agility, Agility R16 125), (Agility, Agility R16 Plus 125), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 50), (Agility, Agility Carry 50), (Like, Like 125), (Like, Like 125 Sport), (Like, Like 150), (Like, Like 50), (People, People GTI 125), (People, People GTI 300), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 50))

Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((Downtown, Downtown 350i), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (AK, AK 550i ABS), (DT, DT X360), (Like, Like 150), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City))

Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((Downtown, Downtown 350i), (Agility, Agility R16 Plus 150), (Agility, Agility R16 Plus 200), (Agility, Agility R16 Plus 300), (AK, AK 550i ABS), (DT, DT X360), (Like, Like 150), (People, People GTI 300), (People, People One 125i), (People, People One 150i), (People, People S 125), (People, People S 150), (People, People S 200), (People, People S 300), (X-Town, X-Town 300), (X-Town, X-Town 300 City))
- Codifica**
- Reset manutenzione**



Diagnosi moto

Mash

- | **Codice d'errore** (125, Black Seven), (250, Two Fifty), (400, Five Hundred)
- | **Parametri** (125, Black Seven), (250, Two Fifty), (400, Five Hundred)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

MH

- | **Codice d'errore** (125, Bogga 125), (125, Bogga Rocker 125), (125, MHX 125), (125, NKR 125), (125, Revenge Bravo Edition 125), (125, Revenge Classic 125), (125, RYX125), (125, Vince 125)
- | **Parametri** (125, Bogga 125), (125, Bogga Rocker 125), (125, MHX 125), (125, RYX125), (125, Vince 125)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Moto Guzzi

- | **Codice d'errore**
- | **Parametri**
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione** (V85, V85 850), (V85, V85 850 Enduro E5)



Diagnosi moto

MV Agusta

- Codice d'errore** (Brutale, Brutale 1090), (Brutale, Brutale 1090 R), (Brutale, Brutale 1090 RR), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800), (F3, F3 800 RC), (F3, F3 800 RR), (F4, F4 1000 R), (Rivale, Rivale 800), (Stradale, Stradale Superverloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)
- Parametri** (Brutale, Brutale 1090), (Brutale, Brutale 1090 R), (Brutale, Brutale 1090 RR), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800), (F3, F3 800 RC), (F3, F3 800 RR), (F4, F4 1000 R), (Rivale, Rivale 800), (Stradale, Stradale Superverloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)
- Attuatore** (Brutale, Brutale 1090), (Brutale, Brutale 1090 R), (Brutale, Brutale 1090 RR), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800), (F3, F3 800 RC), (F3, F3 800 RR), (F4, F4 1000 R), (Rivale, Rivale 800), (Stradale, Stradale Superverloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)
- Regolazione di base**

Resettare i valori di apprendimento della valvola a farfalla ((F3, F3 675), (F3, F3 800), (F4, F4 1000 R), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800 RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Stradale, Stradale Superverloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso))

Inizializzare la valvola gas di scarico ((F3, F3 675), (F3, F3 800), (F4, F4 1000 R), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800 RC), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 SCS), (Stradale, Stradale Superverloce 800))

Resettare i valori di adattamento del motore ((F3, F3 800), (Rivale, Rivale 800), (F3, F3 675), (F3, F3 675 RC), (F3, F3 800 RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso), (Stradale, Stradale Superverloce 800), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 RC SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso))



Diagnosi moto

Resettare tutti i valori di adattamento del motore ((F3, F3 675), (F4, F4 1000 R), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR SCS), (Brutale, Brutale 800 RC SCS), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR), (Brutale, Brutale 800 Rosso), (Brutale, Brutale 800 SCS))

Inizializzare la valvola a farfalla ((Rivale, Rivale 800))

| Codifica

| Reset manutenzione

(Brutale, Brutale 675), (Brutale, Brutale 800), (Brutale, Brutale 800 Dragster), (Brutale, Brutale 800 Dragster RC), (Brutale, Brutale 800 Dragster RR RVS), (Brutale, Brutale 800 RR), (Brutale, Brutale 800 RR SCS), (Brutale, Brutale Dragster 800 Rosso), (Turismo, Turismo Veloce 800 Base), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso RC), (Turismo, Turismo Veloce 800 Lusso SCS), (Turismo, Turismo Veloce 800 Rosso)

Piaggio

| Codice d'errore

(MP 3, MP 3 300 HPE E4), (MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5)

| Parametri

(MP 3, MP 3 300 HPE E4), (MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5)

| Attuatore

(MP 3, MP 3 300 HPE E4), (MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5)

| Regolazione di base

Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((MP 3, MP 3 400 E5))

Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((MP 3, MP 3 400 E5))

Resettare tutti i valori di adattamento del motore ((MP 3, MP 3 400 E5), (Zip, Zip 50 E5))

Resettare i parametri del chassis ((MP 3, MP 3 300 HPE E4))

| Codifica

| Reset manutenzione

Quadro

| Codice d'errore

(Gooder, Gooder), (Quadro, Quadro 3), (Quadro, Quadro 350 S), (Quadro, Quadro 4), (Quadro, Quadro S), (QV, QV3)

| Parametri

(Gooder, Gooder), (Quadro, Quadro 3), (Quadro, Quadro 350 S), (Quadro, Quadro 4), (Quadro, Quadro S), (QV, QV3)

| Attuatore

| Regolazione di base

| Codifica

| Reset manutenzione



Diagnosi moto

Shineray

| **Codice d'errore** (XY, XY 400)

| **Parametri** (XY, XY 400)

| **Attuatore**

| **Regolazione di base**

| **Codifica**

| **Reset manutenzione**

Stels

| **Codice d'errore** (Trigger, Trigger 125)

| **Parametri** (Trigger, Trigger 125)

| **Attuatore**

| **Regolazione di base**

| **Codifica**

| **Reset manutenzione**

Suzuki

| **Codice d'errore** (DL, DL-1050), (GSX, GSX-1300 Hayabusa)

| **Parametri** (DL, DL-1050), (GSX, GSX-1300 Hayabusa)

| **Attuatore** (GSX, GSX-1300 Hayabusa)

| **Regolazione di base** Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore del minimo ((GSX, GSX-1300 Hayabusa))
Resettare i valori di apprendimento della valvola a farfalla ((GSX, GSX-1300 Hayabusa))
Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((DL, DL-1050))
Resettare la centralina ((GSX, GSX-1300 Hayabusa))
Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((DL, DL-1050))

| **Codifica**

| **Reset manutenzione**



Diagnosi moto

SWM

- | **Codice d'errore** (Ace of Spades, Ace of Spades 125), (Ace of Spades, Ace of Spades 440), (Outlaw, Outlaw 125), (Outlaw, Outlaw 440), (RS, RS 125 R), (RS, RS 300 R), (RS, RS 500 R), (SMR, SMR 125 R), (Superdual, Superdual 650)
- | **Parametri** (Ace of Spades, Ace of Spades 125), (Ace of Spades, Ace of Spades 440), (Outlaw, Outlaw 125), (Outlaw, Outlaw 440), (RS, RS 125 R), (RS, RS 300 R), (RS, RS 500 R), (SMR, SMR 125 R), (Superdual, Superdual 650)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Triumph

- | **Codice d'errore** (ab 2016, 1. Motor digital)
- | **Parametri** (ab 2016, 1. Motor digital)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Verve Moto

- | **Codice d'errore** (Classic, Classic S 125), (Classic, Classic S 250), (Tracker, Tracker 250)
- | **Parametri** (Classic, Classic S 125), (Classic, Classic S 250), (Tracker, Tracker 250)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**



Diagnosi moto

Vespa

- | **Codice d'errore** (946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTS, GTS 300 ie), (GTV, GTV 300 E4)
- | **Parametri** (946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTS, GTS 300 ie), (GTV, GTV 300 E4)
- | **Attuatore** (946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4)
- | **Regolazione di base**
Inizializzare la valvola a farfalla ((946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4))
Spurgare il gruppo idraulico anteriore del sistema ABS ((GTV, GTV 300 E4))
Resetare tutti i valori di adattamento del motore ((946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4))
Spurgare il gruppo idraulico posteriore del sistema ABS ((GTV, GTV 300 E4))
Inizializzare la centralina del motore ((946, 946 125 E5), (946, 946 150 E5), (GTV, GTV 300 E4))
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Wottan

- | **Codice d'errore** (Storm, Storm 125)
- | **Parametri** (Storm, Storm 125)
- | **Attuatore**
- | **Regolazione di base**
- | **Codifica**
- | **Reset manutenzione**

Yamaha

- | **Codice d'errore** (MT, MT 03), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (MT, MT-10), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (YZF, YZF-R3)
- | **Parametri** (MT, MT 03), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (MT, MT-10), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (YZF, YZF-R3)
- | **Attuatore** (MT, MT 03), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (MT, MT-10), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (YZF, YZF-R3)



Diagnosi moto

| Regolazione di base

Resettare i valori di apprendimento dell'attuatore del minimo ((YZF, YZF-R1), (Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (YZF, YZF-R3), (MT, MT 03), (MT, MT-10))

Resettare i valori di adattamento del motore ((Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (YZF, YZF-R3), (MT, MT 03), (MT, MT-10))

Spurgare il gruppo idraulico del sistema ABS ((Tenere, Tenere 700 E5), (Tracer, Tracer 9 GT E5), (Tracer, Tracer 7 E5), (MT, MT-07 E5), (MT, MT-09 E5), (N-Max, N-MAX 125 E5), (N-Max, N-MAX 300 E5), (YZF, YZF-R3), (MT, MT 03))

| Codifica

| Reset manutenzione